


Bedienungsanleitung





WARNING: 10 MIDUOS THE BUR OF THE OR GASTROS

The symbols shown above are internationally accepted symbols that warn of potential hazards with electrical products. The lightning fash with smooppoint is an equilateral strangle means that there are dangerous voltages present within the unit. The exclamation point in an equilateral strangle indicates that it is necessary for the user to refer to the owner's manual.

These symbols were that there are no user serviceable parts inside the unit. Do not open the unit. Do not attempt to service the unit yourself. Refer all servicing to qualified personnel. Opening the shastle for any reason will used the monufacturer's warrancy. Do not get the unit wer. If liquid is spilled on the unit, thut is off immediately and take it to a dealer for service. Disconnect the unit during sooms to previous damage.

SAFETY INSTRUCTIONS

NOTICE FOR CUSTOMERS # YOUR UNIT IS EQUIPPED WITH A POWER CORD.

WARNING THE APPLIANCE MUST BE EARTHED.

The cores in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN and YELLOW - Earth BLUE - Noveral BROWN - Line

As colours of the cores in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- The core which is coloured green and yellow must be connected so the serminal in the plug marked with the letter E, or with the earth symbol, or coloured green, or
- great and pillow:

 The core which is coloured blue must be connected to the terminal marked N or coloured black.
- The core which is coloured brown must be connected to the terminal marked L or coloured red.

This equipment may require the use of a different tree card, statishment play, or both, depending on the residiate power source at installation. If the imachinese play needs to be changed, refer sourcing to qualified source personal who should refer to the table below. The green/yelline wire shall be remercized directly to the units chases.

Ξ		WHE COLOR.	
COMBUCTOR :		Printed	Alt
г	UNK	BROWN	BLACE
4	HOUTRAL	BULE	WHETE
ï	EASTH CND	CASSIN VS.	CHIEN

WINDPAING If the ground is defeated, certain fault conditions in the unit or in the system on which it is connected can result in full line volume between chaosis and earth pround. Seneral injury or death can their result if the chaosis and senth ground are troubled simultaneously.

WARNING FOR YOUR PROTECTION PLEASE READ THE FOLLOWING:

KREP THESE INSTRUCTIONS

HEED ALL WARNINGS

FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

DO NOT USE THIS APPARATUS NEAR WATER.

CLEAN ONLY WITH A DRY CLOTH.

DO NOT BLOCK ANY OF THE VENTILATION OPENINGS INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURERS. INSTRUC-TIONS.

DO NOT INSTALL NEAR ANY HEAT SOURCES SUCH AS RADIA-TORS. HEAT REGISTERS, STOVES, OR, OTHER APPARATUS SINCLUDING APPLIFERS THAT PRODUCE HEAT.

ONLY USE ATTACHMENTS ACCESSORES SPECIFIED BY THE HAN-UFACTURER.

UNPLUG THIS APPARATUS DURING LIGHTNING STORMS OR WHEN UNUSED FOR LONG PERIODS OF TIME.

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type also. A polarized plug has two blocks with non-wider than the other. A promoting type plug has two blocks and a third grounding props. The wide block or third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit your pulles, someth an electrician for replacement of the obsoline outles.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, commence receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Use, only with the cars stand, tripod bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cars is used, use clostion, when moving the cart/apparatus condition to avoid injury from to-over.



Befor, all, servicing, to, to, qualified, service, personnell. Servicing, is required, when, the apparatus has been demaped in any way, such as powers supply, cord or plug in demaped liquid has been suffed or objects here follow into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moletum, does not operatus normally, or has been dropped.

FOWER ON/OFF SWITCH: for products provided with a power switch, the power switch. DOES NOT break the connection from the mains.

MAIN'S DISCONNIECT: The plug shall remain resulty operable. For rack-room or instillation where plug is not accessful, an ell-pole mains exists, with a contest separation of at least 3 mm in each pulle shall be incorporated into the electrical installation of the rack or building.

FOR UNITS EQUIPPED WITH EXTERNALLY ACCESSIBLE FUSE RECEPTACLE: Replace fuse with same type and rating only

MIATIPLE-INPUT VOXTAGE. This equipment may require the use of a different line cond, sociclment ping, or both, depending on the available power source at insustance. Connect the equipment only to the power source indicated on the equipment rear panel. To reduce the risk of fire or electric shock, refer servicing to qualified service personnel or equipment.

This Equipment is intended for rack mount use only.

LITHIUM BATTERY WARNING

CAUTION!

This product may contain a lithium battery. There is danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with an Eveready CR 2032 or equivalent. Make sure the battery is installed with the correct polarity. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparadabrikanten. Brukt batteri returneres apparatieveranderen.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri av samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VAROITUS!

Paristo voi răjāhtāā, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

This unit conforms to the Product Specifications noted on the Declaration of Conformity. Operation is subject to the following two conditions:

- · this device may not cause harmful interference, and
- . this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Operation of this unit within significant electromagnetic fields should be avoided.

 use only shielded interconnecting cables.

U.K. MAINS PLUG WARNING

A motivied matte plug that has been use off from the cord is unsole. Cincard the mains plug at a nutrative disposal facility. NEVER UNDER ANY CIRCLES-STANCES SHOULD YOU INSERT A BAPAGED OR OUT MAINS FLUG INTO A 13 APP POWER SOCKET. But not use the mater plug without the has over it place. Replacement has overs can be obtained from your local respine. Replacement Soon are 13 page and MUST be ACTA approved to BECMS.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: DigiTech 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA

declares that the product:

Product name: JamMan Looper

Product option: all (requires Class II power adapter that conforms to the requirements of EN60065, EN60742, or equivalent.)

conforms to the following Product Specifications:

EMC:

Safety: IEC 60065 (1998)

EN 55013 (2001+A1) EN 55020 (1998)

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 72/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC as amended by Directive 93/68/EEC.

Vice-President of Engineering-MI 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, USA Date: June 17, 2005

European Contact

Your local DigiTech Sales and Service Office or

Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 USA Ph: (801) 566-8800 Fax: (801) 568-7583

Garantie

Wir von DigiTech® sind sehr stolz auf unsere Produkte und bieten für jedes Produkt, das wir verkaufen, die folgenden Garantieleistungen:

- Die Garantie-Registrierkarte muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kaufdatum ausgefüllt abgeschickt werden, damit diese Garantie in Kraft tritt. Sie können das Produkt auch über unsere Website (www.digitech.com) registrieren.
- DigiTech garantiert bei ausschließlichem Einsatz in den USA, dass dieses Produkt bei ordnungsgemäßem Einsatz und Service keine Materialfehler und Verarbeitungsfehler aufweist.
- 3. DigiTech's Haftung unter dieser Garantie ist auf die Reparatur oder den Ersatz defekter Materialien begrenzt, wenn das Produkt mit einer Rücksendeautorisierung (RETURN AUTHORIZATION) an DigiTech zurückgeschickt wird, wobei alle Teile und der Arbeitsaufwand für den Zeitraum eines Jahres abgedeckt sind. (Diese Garantie wird auf sechs Jahre erweitert, wenn das Produkt per Post oder über unsere Website ordnungsgemäß registriert wurde.) Eine Rücksendeautorisierungs nummer (Return Authorization number) kann per Telefon von DigiTech eingeholt werden. Das Unternehmen ist nicht haftbar für irgendwelche Folgeschäden beim Einsatz des Produkts ein einem Schaltkreis oder einer Baugruppe.
- 4. Der Kaufnachweis obliegt der Verantwortung des Verbrauchers.
- DigiTech behält sich das Recht vor, Änderungen an Design oder Verbesserungen am oder Zusätze zum Produkt vorzunehmen, ohne dass dadurch eine Verpflichtung zur Installation derselben auf zuvor gefertigten Produkten besteht.
- 6. Der Verbraucher verwirkt diese Garantieleistungen, wenn die Hauptbaugruppe des Produkts von jemand anderem als einem zertifizierten DigiTech Techniker geöffnet und daran gearbeitet wird oder wenn das Produkt mit AC Spannungen außerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs versorgt wurde.
- 7. Dieser Verzicht gilt anstatt aller anderen Garantien, ob ausdrücklich oder impliziert, und DigiTech übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung, und autorisiert keine Person, irgendwelche Verpflichtungen oder Haftung in Verbindung mit dem Verkauf dieses Produkts zu übernehmen. In keinem Fall sind DigiTech oder seine Vertreiber für besondere oder Folgeschäden oder solche Schäden, die aus Verzögerungen der Leistungen dieser Garantieansprüche jenseits ihrer Kontrolle resultieren, haftbar.

HINWEIS: Die Informationen in dieser Bedienanleitung können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Manche Informationen in dieser Bedienungsanleitung können aufgrund nicht dokumentierter Änderungen des Produkts oder Betriebssystems, die seit der Fertigstellung dieser Bedienanleitung vorgenommen wurden, eventuell ungenau sein. Die Informationen in dieser Version der Bedienungsanleitung ersetzen alle vorhergehenden Versionen.

Inhaltsverzeichnis

Vielen Dank	3
Erste Schritte	4
Tour - Vorderseite	8
Tour - Rückseite	12
Anschlüsse	
Aufnahme einer Instrumental- oder Vokalen/Akustischen Phrase	16
Über Aux Input aufnehmen	17
Überlagerungen (Overdubs) aufnehmen	19
Rückgängig, Wiederherstellen und Löschen	
Eine Überlagerung rückgängig machen	21
Eine Überlagerung wiederherstellen	21
Überlagerungen/nicht gespeicherte Phrasen löschen	21
Phrasen speichern/kopieren	22
Änderungen an einem Loop speichern	22
Einen Loop auf einen anderen Speicherplatz kopieren	22
Loop-Tempo für eine Aufnahme einstellen	
Auto Record-Modus (Automatische Aufnahme)	24
Stop-Modus	25
Das Loop-Tempo ändern	26
Loop/Single Phrasen	27
Taktart	28
Rhythmus-Typ	29
USB-Datentransfer	30
Dateien zwischen Ihrem Computer und dem JamMan®	30
Phrasen löschen	
Alle Loops löschen / CompactFlash™ Karte formatieren	33
Loops löschen	
CompactFlash Karte formatieren	33
Unformatierte Karten	34
Optionaler FS3X-Fußschalter	35
Wiedergabe mehrerer Loops mit dem FS3X	
CompactFlash Speicherkapazität	
Spezifikationen	
•	

Vielen Dank

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank von DigiTech® für Ihre Wahl des DigiTech JamMan® Looper/Phrase Sampler.


Der DigiTech JamMan Looper/Phrase Sampler ist für auftretende Sänger und Musiker konzipiert. Durch die Verwendung eines CompactFlash™ Speichers kann der JamMan nahtlose Loops mit mehr oder weniger unendlichen Überlagerungsmöglichkeiten erstellen. Eingehende Audiosignale können von einem Instrumenten, Mikrofon oder einer Line Level Audioquelle gesendet werden. Auf einer CompactFlash Karte können bis zu 99 Loops gespeichert werden (.wav Format), die zur Archivierung auf einen PC übertragen werden können. Für Fernzugang zu den Loops und automatische Aufnahmefunktionen kann ein optionaler 3-Tasten-Fussschalter angeschlossen werden. Nehmen Sie Ihre eigenen Loops auf und überlagern Sie sie direkt, im Studio oder auf der Bühne.

Und wenn Sie eine optionale 2GB CompactFlash Karte benutzen, können Sie mehrere Stunden aufnehmen anstatt von Minuten. Schließen das Gerät über den USB Port des JamMan an einen Computer an und überspielen Sie die Loops auf Ihre Festplatte. Laden Sie den JamMan mit einer Drum-Spur, einer Bass Line, Vokal- und Solomelodien ... und Sie haben eine Band in einer Box. Sie können jeden Song verlangsamen oder beschleunigen ohne die Tonhöhe zu verändern. Mit der JamMan Trickkiste von DigiTech haben Sie unendliche Möglichkeiten.

Packungsinhalt

JamMan CompactFlash Karte (128 MB) Netzteil Diese Bedienungsanleitung Registrierkarte

I. Gerät anschließen



Bevor Sie Ihren JamMan® einschalten:

a. Verbindungen herstellen

- 1. Schließen Sie eine Gitarre oder einen Bass an den **INSTRUMENT INPUT** Anschluss und/oder an den Eingang **MIC INPUT** auf der Rückseite des JamMan an.
- 2. Schließen Sie den Ausgang (**OUTPUT**) des JamMan an den Eingang eines Verstärkers, einen Mixerkanal oder Kopfhörer an.

b. Netzteil anschließen


- 1. Schalten Sie zuerst Ihren Verstärker und den JamMan aus oder die Fader des Mixers auf ihre niedrigste Einstellung.
- 2. Drehen Sie die Drehknöpfe **LOOP LEVEL**, **RHYTHM LEVEL**, **MIC LEVEL** und **INST LEVEL** auf dem JamMan auf die niedrigste Einstellung.
- Schließen Sie das PS-0913B Netzteil an den Anschluss POWER auf dem JamMan an.
- Schließen Sie das andere Ende des PS-0913B Netzteils an eine AC-Steckdose an.
- 5. Schalten Sie Ihren Verstärker ein und drehen Sie dessen Lautstärke auf einen normalen Pegel oder stellen Sie die Fader des Mixers auf einen Nennpegel.

c. CompactFlash™ Karte einsetzen

Setzen Sie die beiliegende CompactFlash™ Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein (falls noch nicht geschehen).


2. Einen Leeren Loop wählen

Drehen Sie den Drehknopf **SELECT** bis die **LOOP**-LED und die **SINGLE**-LED aus sind.




3. Record-Modus auswählen

Drücken Sie wiederholt die **RECORD MODE**-Taste bis die **INST/MIC**-LED aufleuchtet.




4. Aufnahmepegel einstellen

Spielen Sie mit der Lautstärke auf Ihrer Gitarre (oder singen Sie in das Mikrofon), mit der Sie aufnehmen werden. Verstellen Sie den Drehknopf INST LEVEL (oder MIC LEVEL) solange, bis die PEAK-LED (Spitze) bei den lautesten Tönen ab und zu flackert. Stellen Sie die Drehknöpfe LOOP LEVEL und RHYTHM LEVEL auf die 9 Uhr-Position.




5. Aufnahme beginnen

Drücken Sie den **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalter (links), um mit der Aufnahme zu beginnen. Während der Aufnahme bleibt die **RECORD**-LED erleuchtet.




6. Aufnahme beenden, Wiedergabe beginnen

Drücken Sie den **REC/PLAY/OVERDUB-**Fußschalter (links) während der Aufnahme, um die Aufnahme zu beenden und die Wiedergabe vom Beginn an zu starten. Die **PLAY-**LED leuchtet. Stellen Sie die Drehknöpfe **LOOP LEVEL** und **RHYTHM LEVEL** wie erforderlich ein.




7. Wiedergabe beenden, Loop speichern

Drücken Sie den **STOP/TEMPO**-Fußschalter (rechts) und dann die **STORE**-Taste, um den Loop zu speichern.



Tour – Vorderseite



I. Loop Level-Drehknopf

Regelt den Wiedergabepegel aufgenommener Loops.

2. Rythm Level-Drehknopf

Regelt den Pegel der Rhythmus-Leitspur.

3. Loop/Single/Card Busy-LED

LO_OP

Leuchtet, wenn sich ein wiederholendes Loop auf dem ausgewählten Speicherplatz befindet.

Tour - Vorderseite

SINGLE

Leuchtet, wenn sich eine Single Wiedergabe-Phrase auf dem ausgewählten Speicherplatz befindet.

CARD BUSY (KARTE AKTIV)

Leuchtet, wenn eine Lese/Schreib-Aktivität auf der CompactFlashTM Karte stattfindet. Die Karte **sollte nicht** entfernt werden, wenn die **CARD BUSY**-LED leuchtet.

4. Display

Zeigt an, welcher Loop-Speicherplatz ausgewählt ist. Außerdem werden Informationen während Speichern/Kopieren, während der Einstellung von Taktart und Rhythmus-Typ, der USB-Verbindung und Datei Löschen/Karte formatieren angezeigt.

5. Select-Drehknopf (Auswahl)

Wird zur Auswahl verschiedener Loops auf der CompactFlash Karte und in anderen Modi (wie Taktart und Rhythmus-Typ) benutzt.

6. Mic Level-Drehknopf (Mikrofonpegel)

Regelt das Eingangssignal vom XLR Mikrofon Eingangsanschluss.

7. Peak-LED (Spitze)

Leuchtet, wenn die Signale Instrument, Mic oder Aux Input zu laut sind. Stellen Sie die Drehknöpfe **INST LEVEL** oder **MIC LEVEL** so ein, dass diese LED nur ab und zu aufleuchtet. Wenn der Aux Eingang benutzt wird, stellen Sie den Ausgangspegel der Audioquelle ein.

8. Inst Level-Drehknopf (Instrumentpegel)

Regelt das Eingangssignal vom 1/4" Inst Eingangsanschluss.

9. Record Mode/Stop Mode-LED (Aufnahme/Stopp)

Zeigt an, welcher Aufnahme- oder Stopp-Modus ausgewählt ist.

Tour – Vorderseite

10. Record Mode (Stop Mode)-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Eingänge auszuwählen, die aufgenommen werden sollen: Inst/Mic oder Aux Input mit den Optionen Minus Center und/oder Full Range Amp (angezeigt durch die LED neben der Taste).

Drücken Sie diese Taste während die Taste aufleuchtet, um einen von zwei Stopp-Modi zu wählen: Stop oder Finish (angezeigt durch die LED neben der Taste). Weitere Informationen zu den Stopp-Modi finden Sie auf Seite 25.

II.Auto Record (Delete)-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Aufnahme (Auto Record) zu aktivieren. Wenn Auto Record aktiv ist, beginnt die Aufnahme automatisch, wenn Sie mit Ihrer Performance beginnen.

Drücken Sie diese Taste während die Inhalt des aktuellen Speicherplatzes zu löschen. Weitere Informationen zu der Delete (Lösch-) Funktion finden Sie auf Seite 32.

12.Tempo (Time Signature)-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Loop-Tempo einzustellen oder zu ändern. Wird das Tempo für einen existierenden Loop geändert, spielt der Loop mit dem neuen Tempo ohne Veränderung der Tonhöhe ab. Nähere Information zu Tempo finden Sie auf den Seiten 23 und 26.

Drücken Sie diese Taste während die Taktart zu ändern. Weitere Informationen zu Taktarten finden Sie auf Seite 28. Beachten Sie, dass die Taktart nur für einen Speicherplatz geändert werden kann, auf dem keine Phrase aufgenommen ist.

13. Stop/Tempo-Fußschalter

Stoppt die Aufnahme, Wiedergabe und das Überlagern der Phrase. Der Schalter kann wie die **TEMPO**-Taste (Nr. 12) benutzt werden, um das Tempo vor der Aufnahme eines Loops einzustellen. Drücken und halten Sie den Fußschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um alle nicht gespeicherten Audiosignale in einem Loop zu löschen.

Tour - Vorderseite

14. Rec/Play/Overdub-Fußschalter

Startet und wechselt zwischen Aufnahme, Wiedergabe und Überlagern. Drücken und halten Sie den Fußschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um die letzte Überlagerung rückgängig zu machen.

15. Loop/Single (Rhythm Type)-Taste

Ändert den Wiedergabestatus einer aufgenommenen Phrase. Wenn **LOOP** leuchtet, wird die Phrase in einer Endlosschleife wiedergegeben. Wenn **SINGLE** leuchtet, wird die Phrase einmal wiedergegeben und hält dann an.

Drücken Sie diese Taste während die Alle Taste aufleuchtet, um den Rhythmus-Typ zu ändern. Drehen Sie am **SELECT**-Drehknopf, um die aktive Rhythmus-Leitspur zu ändern. Wenn der Rhythmuspegel aufgedreht ist, können Sie die Veränderungen hören, während Sie sie durchführen. Weitere Informationen über Rhythmus-Typen siehe Seite 29.

16. Store-Taste (Speichern)

Drücken Sie diese Taste, um Änderungen, die an einem Speicherplatz durchgeführt wurden, zu speichern/kopieren. Diese Taste leuchtet, wenn eine Änderung durchgeführt wurde, und zeigt damit an, dass die Änderung für einen späteren Abruf gespeichert werden muss. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn ein anderer Loop ausgewählt oder der JamMan® ausgeschaltet wird.

17. Exit (Shift)-Taste

Drücken Sie diese Taste zum Starten und Verlassen des Shift-Modus, über den weitere Tastenfunktionen ausgewählt werden können. Shift-Modus ist aktiv, wenn diese Taste leuchtet.


18. Record/Play/Overdub-LED

RECORD - Leuchtet, wenn zum ersten Mal auf einem Speicherplatz aufgenommen wird.

PLAY - Leuchtet während der Wiedergabe eines aufgenommenen Loops oder einer Single Phrase.

OVERDUB - Leuchtet während der Überlagerung (Overdub) eines existierenden Loops.

Tour - Rückseite



I. I/4" Inst Input Anschluss

Schließen Sie hier den Ausgang von Gitarre, Bass oder Keyboard an.

2. XLR Mic Input Anschluss

Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer an. Akzeptiert niedrige Widerstandsdynamik oder Kondensatormikrofone mit eigener Stromquelle.

3. I/8" Aux Input Anschluss

Schließen Sie hier Ihren CD-Player oder sonstige Musikwidergabegeräte an. (Alle Stereoquellen werden bei der Aufnahme zu Mono gebündelt.)

4. I/4" Output Anschluss

Schließen Sie diesen Ausgang an den Eingang eines Gitarrenverstärkers, eines Mixerkanals oder Kopfhörers an.

Tour - Rückseite

5. I/4" Footswitch Anschluss (Fußschalter)

Schließen Sie hier den optionalen FS3X-Fußschalter an. (Mit den Funktionen des FS3X kann der nächste/letzte Loop gewählt werden und die automatische Aufnahme ein- oder ausgeschaltet werden.) Nähere Information zum FS3X-Fußschalter finden Sie auf den Seiten 35 und 36.

6. CompactFlash™ Kartensteckplatz

Der JamMan unterstützt CompactFlashTM Karten Typ I von bis zu 2GB. Karten vom Typ II und IBM/Hitachi MicrodrivesTM werden nicht unterstützt. Neue Karten müssen vor dem Einsatz eventuell formatiert werden (Anleitungen zur Formatierung siehe Seite 33). **Wichtig:** Die CompactFlash Karte darf während Aufnahme, Wiedergabe und Überlagerung oder dann, wenn die **CARD BUSY**-LED leuchtet, nicht herausgenommen werden.

HINWEIS: Beim Versand des JamMan ab Werk ist die CompactFlash Karte mit einer Sicherheitshalterung fixiert. Um die Sicherheitshalterung zu entfernen, schrauben Sie die Mutter des Fußschalter-Eingangs mit einem 12mm Schlüssel ab. Schrauben Sie die Mutter nach Entfernung der Sicherheitshalterung wieder auf den Fußschalter-Eingang.


7. USB-Anschluss

Hier wird ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel angeschlossen, um Loops von und auf die CompactFlash Karte zu überspielen.

8. Power Anschluss (Netzteil)

Schließen Sie hier ausschließlich das PS-0913B Netzteil an.

Anschlüsse



Instrument und Mikrofon

Schließen Sie Gitarre, Bass oder Keyboard an den Instrument Eingang oder ein Mikrofon an den Mic Eingang an.

CD/MP3 Player

Sie können eine externe Line-Pegel Audioquelle wie einen CD- oder MP3 Player an den AUX INPUT Anschluss anschließen und Loops und Samples von der externen Audioquelle aufnehmen. Weitere Informationen zur Benutzung des Aux Input Aufnahmemodus finden Sie auf Seite 17.

Verstärker/Mixer

Schließen Sie Verstärker, Mixer oder Kopfhörer an den 1/4" Ausgangsanschluss an.

Anschlüsse

DigiTech® FS3X-Fußschalter (optional)

Schließen Sie den optionalen FS3X-Fußschalter mit einem TRS Stereokabel an den 1/4" Fußschalter-Anschluss an. Der FS3X ermöglicht Freihandauswahl einzelner Loops und aktiviert die Auto Record-Funktion.

CompactFlash™ Karte

Stecken Sie hier eine formatierte CompactFlashTM Karte Typ I ein (Informationen zur Formatierung einer CompactFlash Karte siehe Seite 33). Die meisten CompactFlash Karten (außer für Mikrodrives) sind vom Typ I. Der JamMan® unterstützt nur Karten vom Typ I mit einer Größe von bis zu 2GB. **Wichtig**: Die CompactFlash Karte darf während Aufnahme, Wiedergabe und Überlagerung oder dann, wenn die **CARD BUSY**-LED leuchtet, nicht herausgenommen werden.

Computer

Schließen Sie hier ein Standard USB-Kabel an und verbinden Sie es mit Ihrem Computer, um Loops von und auf die CompactFlash Karte zu überspielen.

Netzteil

Schließen Sie den JamMan mit dem beiliegenden Netzteil (PS-0913B) an eine Stromquelle an.

Aufnahme einer Instrumental- oder Vokalen/Akustischen Phrase

Die Bedienung des JamMan® ist sehr einfach, sobald Sie ihn für Ihre spezielle Anwendung eingerichtet haben. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie eine instrumentale oder vokale/akustische Phrase aufgenommen und als Endlosschleife wiedergegeben wird. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie eine Gitarre oder anderes Instrument und/oder ein Mikrofon angeschlossen haben.

- 1. Wählen Sie über den **SELECT**-Drehknopf einen freien Speicherplatz (die **LOOP** und **SINGLE**-LED leuchten nicht).
- 2. Wählen Sie über die **RECORD MODE**-Taste den Aufnahmemodus **INST/MIC**.
- Spielen oder singen Sie und stellen Sie den Drehknopf INST LEVEL oder MIC LEVEL, bis die PEAK-LED nur gelegentlich aufleuchtet.
- 4. (Optional) Wenn Sie zu einer Klickspur spielen möchten, müssen Sie zuerst ein Tempo einstellen. Die Rhythmus-Leitspur ist erst dann zu hören, wenn ein Tempo eingestellt wurde. Sie können ein Tempo einstellen, indem Sie in dem Tempo, mit dem Sie spielen möchten, auf den STOP/TEMPO-Fußschalter oder die TEMPO-Taste tippen (siehe Seite 23). Stellen Sie den RHYTHM LEVEL-Drehknopf auf eine passende Lautstärke ein.
- 5. (Optional) Stellen Sie die Taktart (Time Signature), falls gewünscht, auf einen anderen Wert als 4/4 ein. (Weitere Informationen zu Taktarten siehe Seite 28).
- 6. (Optional) Schalten Sie die **AUTO REC**-Taste ein, wenn Sie möchten, dass der JamMan® mit der Aufnahme beginnt, sobald Sie zu spielen beginnen.
- 7. Drücken Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn ein Tempo eingestellt wurde, blinkt die RECORD-LED und ein einzelner Takt wird vor Beginn der Aufnahme angezählt. Die RECORD-LED leuchtet nun dauerhaft an und die Aufnahme beginnt. Wenn kein Tempo eingestellt wurde, beginnt die Aufnahme sofort nachdem der REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter gedrückt wurde. Wenn Auto Record aktiv ist, blinkt die RECORD-LED nachdem der Fußschalter gedrückt wurde, und zeigt damit an, dass es aufnahmebereit ist. Die Aufnahme beginnt sofort, wenn Sie zu spielen beginnen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie entweder den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um die Phrase in einer Wiederholungsschleife wiederzugeben, oder drücken Sie den STOP/TEMPO-Fußschalter, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, leuchtet die **STORE**-Taste (Speichern) und zeigt damit an, dass die Phrase in den Speicher geladen werden muss, um sie später abrufen zu können (siehe **Abschnitt Phrasen Speichern/Kopieren** auf Seite 22). Nach dem Speichern leuchtet die **LOOP**-LED und zeigt damit an, dass nun eine Phrase auf dem Speicherplatz gespeichert ist.

Über Aux Input aufnehmen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man über **AUX INPUT** Phrasen aufnimmt und Loops erstellt. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie eine Audioquelle an **AUX INPUT** angeschlossen haben.

- 1. Wählen Sie über den **SELECT**-Drehknopf einen freien Speicherplatz (die **L00P** und **SINGLE**-LED leuchten nicht).
- 2. Drücken Sie wiederholt die RECORD MODE-Taste, um die verfügbaren Aufnahmemodi nacheinander anzuzeigen. Wählen Sie einen, bei dem die AUX INPUT-LED aufleuchtet. Für den AUX INPUT gibt es vier mögliche Aufnahmemodi:
 - a. nur **AUX INPUT** leuchtet: Das Gerät nimmt das Programmmaterial genau so auf, wie es von der Quelle kommt (alle Stereosignale werden zu Mono gebündelt).
 - b. AUX INPUT und CENTER CANCEL leuchten: Alle Signale, die auf beiden Stereokanälen gleich sind (normalerweise erste Stimme oder erstes Instrument) werden von der Aufnahme entfernt. Jede Stereoverarbeitung des Mittelkanals (Nachhall beispielsweise) wird unter Umständen nicht vollständig entfernt.
 - c. AUX INPUT und FULL RANGE SIM leuchten: Das Programmmaterial wird mit einer Ausgleichskurve aufgenommen, so dass es beim Abspielen über einen Gitarrenverstärker die ursprüngliche Frequenzresonanz so weit wie möglich beibehält.
 - d. **AUX INPUT** und **CENTER CANCEL** und **FULL RANGE SIM** leuchten: Damit wird das Material auf dem Mittelkanal entfernt und eine kompensierende Ausgleichung wie in den beiden vorherigen Modi durchgeführt.
- 3. Spielen Sie die Audioquelle ab und stellen Sie den Ausgangspegel so ein, dass die **PEAK**-LED (Spitzen) nur gelegentlich aufleuchtet.
- 4. (Optional) Stellen Sie die Taktart (Time Signature), falls gewünscht, auf einen anderen Wert als 4/4 ein. (Weitere Informationen zu Taktarten siehe Seite 28).
- (Optional) Schalten Sie die AUTO REC-Taste ein, wenn Sie möchten, dass der JamMan® mit der Aufnahme beginnt, wenn die Audioquelle abgespielt wird.
- Drücken Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um mit der Aufnahme zu beginnen. Die RECORD-LED leuchtet nun dauerhaft und die Aufnahme

Über Aux Input aufnehmen

beginnt sofort nachdem der **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalter gedrückt wurde. Wenn Auto Record aktiv ist, blinkt die **RECORD**-LED nachdem der Fußschalter gedrückt wurde, und zeigt damit an, dass es aufnahmebereit ist. Die Aufnahme beginnt sofort, wenn die Audioquelle zu spielen beginnt.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie entweder den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um die Phrase in einer Wiederholungsschleife wiederzugeben, oder drücken Sie den STOP/TEMPO-Fußschalter, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, leuchtet die **STORE**-Taste (Speichern) und zeigt damit an, dass die Phrase in den Speicher geladen werden muss, um sie später abrufen zu können (siehe **Abschnitt Phrasen speichern/kopieren** auf Seite 22). Nach dem Speichern leuchtet die **LOOP**-LED und zeigt damit an, dass nun eine Phrase auf dem Speicherplatz gespeichert ist.

Überlagerungen (Overdubs) aufnehmen

Sobald eine Loop-Phrase aufgenommen wurde, können Sie eine Überlagerung darüber legen. Überlagerungen können nur auf Loop-Phrasen, nicht auf Single-Phrasen, aufgenommen werden. Wenn das Tempo für eine Phrase geändert wurde, muss sie zuerst gespeichert werden, bevor eine Überlagerung aufgenommen werden kann.

- Wählen Sie eine zuvor aufgenommene Loop-Phrase oder benutzen Sie eine neu aufgenommene Phrase, die noch nicht gespeichert wurde. Die LOOP-LED muss leuchten, wenn eine zuvor aufgenommene Phrase ausgewählt ist.
- Wählen Sie über die RECORD MODE-Taste die Eingänge, die Sie aufnehmen möchten.
- 3. Spielen oder singen Sie und stellen Sie die Drehknöpfe INST LEVEL und MIC LEVEL so ein, dass die PEAK-LED nur gelegentlich aufleuchtet, wenn Sie die Eingänge Instrument oder Mic verwenden. Wenn Sie die Aux Eingänge verwenden, wählen Sie den Ausgangspegel der Audioquelle so, dass die PEAK-LED (Spitze) nur gelegentlich aufleuchtet.
- 4. Drücken Sie den **REC/PLAY/OVERDUB-**Fußschalter. Die **PLAY-**LED leuchtet nun und die Phrase wird abgespielt.
- 5. Drücken und lösen Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter erneut, um mit der Überlagerungsaufnahme zu beginnen. Die OVERDUB-LED leuchtet nun und alle Performances oder Audiosignale am gewählten Eingang werden zusammen mit der Wiedergabe aufgenommen.
- 6. Wenn Sie eine Überlagerung aufgenommen haben, die Ihnen gefällt, drücken Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um die Überlagerung zu beenden und mit der Wiedergabe fortzufahren oder drücken Sie den STOP/TEMPO-Fußschalter. Wenn Sie die letzte Überlagerung rückgängig machen möchten, drücken und halten Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter zwei Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird die zuletzt aufgenommene Überlagerung entfernt. Erneutes Drücken und Halten des Fußschalters stellt die letzte Überlagerung wieder her. Beachten Sie, dass die Undo-Funktion (rückgängig) nur für die letzte Überlagerung angewendet werden kann. (Weitere Informationen zu Undo und Redo finden Sie auf Seite 21.)

Überlagerungen (Overdubs) aufnehmen

- 7. Sie können weitere Uberlagerungen hinzufügen, indem Sie den **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalter weiter drücken. Jedes mal, wenn eine Überlagerung hinzugefügt wird, wird die vorherige Überlagerung mit dem Original-Loop abgemischt, und kann mit der Undo-Funktion nicht mehr rückgängig gemacht werden.
- 8. Drücken Sie den **STOP/TEMPO**-Fußschalter, um die Wiedergabe/ Überlagerung zu beenden.

Die **STORE**-Taste (Speichern) leuchtet auf, sobald Änderungen am Loop vorgenommen werden, und zeigt damit an, dass die Phrase in den Speicher geladen werden muss, um sie später abrufen zu können (siehe **Abschnitt Phrasen speichern/kopieren** auf Seite 22). Wenn Sie die Überlagerungen nicht speichern möchten, drücken und halten Sie den **STOP/TEMPO**-Fußschalter zwei Sekunden lang, um alle nicht gespeicherten Audiosignale zu entfernen und den Original-Loop zu erhalten. Auch wenn Sie einen anderen Loop auswählen, werden alle nicht gespeicherten Überlagerungen aus dem Speicher gelöscht. Sobald Überlagerungen gespeichert sind, sind die Rückgängig- (Undo) und Löschen- (Clear) Funktionen nicht mehr verfügbar.

Rückgängig, Wiederherstellen und Löschen

Sie können Ihre letzte Überlagerung jederzeit rückgängig machen, solange die aktuelle Loop-Nummer unverändert bleibt. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, nachdem Sie etwas rückgängig gemacht haben, können Sie es wiederherstellen.

HINWEIS: Wenn Sie den Loop wechseln oder das Gerät per USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden alle nicht gespeicherten Änderungen gelöscht. Wenn Sie die Änderungen speichern, können Überlagerungen nicht mehr rückgängig gemacht oder gelöscht werden.

Eine Überlagerung rückgängig machen

Drücken und halten Sie den **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um Ihre letzte Überlagerung rückgängig zu machen. Die **OVERDUB**-LED blinkt während dieses Vorgangs.

Eine Überlagerung wiederherstellen

Drücken und halten Sie den **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalter, um Ihre letzte Überlagerung wiederherzustellen; die **OVERDUB**-LED blinkt zur Anzeige, dass die Aktion durchgeführt wurde.

Überlagerungen/nicht gespeicherte Phrasen löschen

Drücken und halten Sie den **STOP/TEMPO**-Fußschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um die nicht gespeicherten Aufnahmen/Überlagerungen zu löschen. Die **RECORD**-LED blinkt zur Bestätigung der Löschung. Wenn der Loop zuvor gespeichert wurde, werden hierdurch nur die nicht gespeicherten Phrasen und Überlagerungen gelöscht, der Original-Loop jedoch bleibt unberührt.

Auch wenn Sie einen anderen Loop auswählen, werden alle nicht gespeicherten Phrasen und Überlagerungen gelöscht.

Phrasen speichern/kopieren

Jedes Mal, wenn an einem Loop-Speicherplatz eine Änderung vorgenommen wird (Rhythmustyp, Tempo, Taktart, Aufnahme, Überlagerung etc.), leuchtet sofort die LED der **STORE**-Taste (Speichern) auf, und zeigt damit an, dass die Änderungen verloren gehen, wenn ein neuer Loop-Speicherplatz ausgewählt, die Stromzufuhr abgeschaltet oder das Gerät über USB an einen Computer angeschlossen wird, bevor die Änderungen gespeichert worden sind.

Änderungen an einem Loop speichern

- Beenden Sie alle Wiedergabe- oder Aufnahmefunktionen über den STOP/ TEMPO-Fußschalter.
- 2. Drücken Sie die **STORE**-Taste (Speichern). Die **STORE**-Taste und das **DISPLAY** beginnen zu blinken (im **DISPLAY** wird der aktuelle Loop-Speicherplatz angezeigt).
- 3. (Optional) Drehen Sie den SELECT-Drehknopf bis ein freier Loop-Speicherplatz ausgewählt ist, um den Loop mit den Änderungen zu speichern (die LOOP- oder SINGLE-LED leuchten nicht) oder drücken Sie EXIT zum Abbrechen.
- 4. Drücken Sie die **STORE**-Taste (Speichern) erneut. Die Änderungen sind nun gespeichert und die **STORE**-Taste (Speichern) schaltet ab.

Einen Loop auf einen anderen Speicherplatz kopieren

- Beenden Sie alle Wiedergabe- oder Aufnahmefunktionen über den STOP/ TEMPO-Fußschalter.
- Wählen Sie einen Speicherplatz, der einen Loop enthält (entweder die LOOP- oder die SINGLE-LED leuchtet).
- Drücken Sie die STORE-Taste (Speichern). Die LED der DISPLAY- und STORE-Tasten blinken.
- 4. Wählen Sie über den **SELECT**-Drehknopf einen freien Speicherplatz (die **LOOP** und **SINGLE**-LED leuchten nicht) oder drücken Sie Exit, um abzubrechen.
- 5. Drücken Sie die **STORE**-Taste (Speichern) erneut. Der Loop wird nun auf den neuen Speicherplatz kopiert.

Beachten Sie, dass die Clear und die Überlagerung Undo/Redo Funktionen nach einer Speichern/Kopieren Routine nicht mehr durchgeführt werden können.

Loop-Tempo für eine Aufnahme einstellen

Bevor Sie mit der Aufnahme einer Phrase beginnen, möchten Sie eventuell das Tempo einstellen, mit dem der Loop aufgenommen werden soll. Wenn das Tempo auf einem freien Loop-Speicherplatz eingestellt wird, so beginnt die Rhythmus-Leitspur automatisch zu spielen (der Rhythmuspegel muss aufgedreht sein, um den Rhythmus hören zu können). Sie können die Rhythmus-Leitspur als Metronom bei der Aufnahme verwenden, um bei Ihrer Darbietung ein konstantes Tempo zu halten. Um das Tempo für eine Aufnahme einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Wählen Sie einen freien Loop-Speicherplatz (die **L00P** und **SINGLE**-LED leuchten nicht).
- Drücken Sie die TEMPO-Taste oder den STOP/TEMPO-Fußschalter mindestens zwei Mal. Die TEMPO-Taste blinkt in dem Tempo, das vorher angetippt wurde.
- 3. Drehen Sie den **RHYTHM LEVEL** (Rhythmuspegel) gegebenenfalls auf, um die Rhythmus-Leitspur hören zu können.
- Beginnen Sie die Aufnahme, indem Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter drücken.

Wenn Sie ein Tempo für einen Speicherplatz einstellen, aber nicht dazu aufnehmen möchten, befolgen Sie die Schritte 1-3; Sie müssen das neu eingestellte Tempo allerdings speichern (siehe Speicherverfahren Seite 22). Wenn Sie zu dem freien Speicherplatz zurückkehren, ist das Tempo bereits eingestellt und die Rhythmus-Leitspur wird automatisch abgespielt.

Auto Record-Modus

Die AUTO REC-Taste (Auto-Aufnahme) aktiviert die Aufnahme, wenn Sie anfangen zu spielen. Drücken Sie diese Taste auf einer freien Spur (Sie können nicht auf einer vorhandenen Spur aufnehmen) und die Taste leuchtet auf. Wenn Sie nun den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter drücken, ist der JamMan® zur Aufnahme bereit, beginnt aber erst, wenn Sie zu spielen beginnen (die RECORD-LED blinkt und zeigt damit an, dass der JamMan bereit ist). Der JamMan überwacht den Eingangspegel und beginnt die Aufnahme, wenn er ein Audiosignal erkennt.

Wenn Sie ein Tempo angetippt haben, beginnt die Wiedergabe der Rhythmus-Leitspur erneut bei Beginn einer Aufnahme. Falls nicht, beginnt die Wiedergabe der Rhythmus-Leitspur, wenn Sie Ihre Aufnahme beendet und die Loop-Wiedergabe aktiviert haben. Die **AUTO REC**-LED hört auf zu leuchten, sobald die Aufnahme beginnt.

Der **AUTO REC** Status auf freien Spuren wird beibehalten, wenn Sie die Loop-Nummer ändern, während **AUTO REC** aktiv ist (die LED hört auf zu leuchten, wenn ein vorhandener Loop gewählt wird).

Um Auto Record auszuschalten, drücken Sie die **AUTO REC**-Taste bis deren LED aus ist.

Stop-Modus

Loop-Phrasen können auf zwei Arten beendet werden: Stoppt sofort, wenn der STOP/TEMPO-Fußschalter gedrückt wird oder spielt bis zum Ende der Phrase und stoppt dann. Diese beiden Stop-Modi heißen Stop und Finish. Um die Stop-Modi zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Drücken Sie die Taste. Sie leuchtet nun auf.
- Drücken Sie die RECORD MODE-Taste. Die beiden Stop-Modi sind auf der rechten Seite der RECORD MODE-LED gekennzeichnet. Wählen Sie die LED, die mit dem Stop-Modus gekennzeichnet ist, den Sie benutzen möchten.
- 3. Drücken Sie die **EXIT**-Taste.
- 4. Drücken Sie zur Speicherung der Änderungen die **STORE**-Taste (Speichern) zwei Mal.

Das Loop-Tempo ändern

Sobald eine Loop-Phrase aufgenommen wurde, können Sie die Wiedergabe der Phrase beschleunigen oder verlangsamen, ohne die Tonhöhe dadurch zu verändern. Sobald das Tempo für eine Phrase geändert wurde, muss sie zuerst gespeichert werden, bevor Überlagerungen hinzugefügt werden können. Das Speichern des geänderten Tempo ist permanent und das ursprüngliche Tempo kann nicht wiederhergestellt werden. Um das Loop-Tempo zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Wählen Sie über den **SELECT**-Drehknopf eine vorher aufgenommene Loop-Phrase (die **LOOP**- oder die **SINGLE**-LED leuchtet). Die **TEMPO**-Taste beginnt mit dem gespeicherten Tempo der Phrase zu blinken.
- 2. Um das Phrasen-Tempo zu ändern, tippen Sie entweder mit dem Tempo, mit dem die Wiedergabe fortlaufen soll, auf die TEMPO-Taste oder den STOP/TEMPO-Fußschalter, während der Loop angehalten wurde (oder nur die TEMPO-Taste, während der Loop abgespielt wird). Wenn Sie schneller tippen, als die gespeicherte Tempo-Frequenz, wird die Wiedergabe beschleunigt; wenn Sie langsamer tippen, wird die Wiedergabe verlangsamt.
- 3. Um zum Original-Tempo zurückzukehren, halten Sie die **TEMPO**-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und die Phrase hat wieder das ursprünglich gespeicherte Tempo.
- 4. Die **STORE**-Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass diese Änderung gespeichert werden muss, wenn sie später abgerufen werden soll.
- 5. Drücken Sie zur Speicherung der Änderungen die **STORE**-Taste (Spiechern) zwei Mal.

Sie können mit der geänderten Wiedergabegeschwindigkeit mitspielen und verbleiben in der richtigen Tonlage, da die Tonhöhe nicht durch die Wiederg abegeschwindigkeit geändert wird. Überlagerungen können erst hinzugefügt werden, nachdem das neue Tempo gespeichert wurde.

Loop/Single Phrasen

Jede Phrase, die mit dem JamMan® aufgenommen wurde, kann auf zwei Arten wiedergegeben werden: entweder als Endlos-Loop oder als Single-Sample. Single-Phrasen sind dafür da, einmal abzuspielen und dann zu stoppen. Alle Phrasen werden zuerst als Loops aufgenommen, können dann aber in einen Single geändert werden, wenn das gewollt ist, und danach immer wieder zurück in Loops, ohne das die Phrase beschädigt wird. Um zwischen Single und Loop zu wechseln, befolgen Sie diese Schritte:

- Wählen Sie über den SELECT-Drehknopf eine vorher aufgenommene Loop-Phrase (die LOOP-LED leuchtet).
- Drücken Sie die LOOP/SINGLE-Taste. Die LOOP-LED geht aus und die SINGLE-LED an, und zeigt damit an, dass die Phrase nun einmal wiedergegeben wird, wenn der REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter gedrückt wird.
- 3. Die **STORE**-Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass diese Änderung gespeichert werden muss, wenn sie später abgerufen werden soll.
- 4. Drücken Sie zur Speicherung der Änderungen die **STORE**-Taste (Spiechern) zwei Mal.

Zu Single-Phrasen können keine Überlagerungen hinzugefügt werden. Durch wiederholtes Drücken des **REC/PLAY/OVERDUB**-Fußschalters wird einfach die Wiedergabe der Single-Phrase immer wieder begonnen.

Taktart

Der JamMan® kann mit verschiedenen Taktarten aufnehmen. Die Taktart muss vor der Aufnahme in einen Speicherplatz eingestellt werden. Sobald eine Phrase aufgenommen ist, kann die Taktart nicht mehr geändert werden. Um die Taktart einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz. (Die **L00P**-LED und **SINGLE**-LED sind aus).
- 2. Drücken Sie die Taste. Sie leuchtet nun auf.
- 3. Drücken Sie die TEAE STEILERE Taste. Auf dem **DISPLAY** wird nun die Ziffer 4 als Kennzeichen für die Standard-Taktart von vier Schlägen pro Takt angezeigt.
- 4. Drehen Sie am **SELECT**-Drehknopf, um die Taktart zu ändern. Sie können von zwei bis 15 Schlägen pro Takt auswählen. Wenn Sie also im 5/4 Takt aufnehmen möchten, wählen Sie die 5. Für einen 7/8 Takt die 7 und so weiter.

Die **STORE**-Taste leuchtet auf, wenn die Taktart geändert wurde, aber Sie können sofort mit einer Aufnahme beginnen, ohne diese Änderung zuerst speichern zu müssen. Die **TESSE SAMPLEE**-LED leuchtet beim ersten Schlag eines Taktes rot, und für die verbleibenden Takte grün auf, wenn ein Tempo eingestellt wurde.

Wenn Sie die TEME STATIBLE - Taste drücken, während ein aufgenommener Loop ausgewählt ist, erscheint die Taktart des Loops im **DISPLAY**, sie kann aber nicht geändert werden.

Rhythmus-Typ

Der JamMan® verfügt über verschiedene Rhythmus-Typ Leitspuren, aus denen Sie wählen können. Diese reichen von einem einfachen Metronom bis zur Verwendung qualitativer Drum-Samples als Rhythmus-Leitspur (ein Tempo muss eingestellt sein und der Rhythmuspegel muss aufgedreht werden, damit der Rhythmus zu hören ist). Um den Rhythmus-Typ zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Wählen Sie einen Speicherplatz.
- 2. Wenn der Speicherplatz frei ist (die LOOP- und SINGLE-LED leuchten nicht), stellen Sie ein Tempo ein (siehe Seite 23). Wenn der Speicherplatz einen Loop enthält (LOOP- oder SINGLE-LED leuchten), drücken Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um die Wiedergabe zu starten.
- 3. Drücken Sie die Taste. Sie leuchtet nun auf.
- 5. Drehen Sie den **SELECT**-Drehknopf, um den gewünschten Rhythmus-Sound auszuwählen (designiert pf [off] und r l-r f im **DISPLAY**). Wenn Sie pf' wählen, wird der Rhythmus-Sound ausgeschaltet, selbst wenn der Rhythmuspegel hoch ist.
- 6. Wenn der Speicherplatz frei ist, drücken Sie den REC/PLAY/OVERDUB-Fußschalter, um die Aufnahme zu starten. Wenn der Speicherplatz einen Loop enthält, drücken Sie den STOP/TEMPO-Fußschalter, um die Wiedergabe zu beenden, und dann die STORE-Taste zwei Mal, um den neuen Rhythmus-Typ zu speichern.

Rhythmus-Typen

- oF Off
- r ↓ Wood Blocks
- r2 Sticks
- r∃ Click
- r닉 Alternative Kick / High Hat
- r5 − Studio Kick / High Hat
- гБ Techno Kick / High Hat
- r7 Cowbell
- r∄ Conga
- r ∃ Tambourine

USB-Datentransfer

Der JamMan® weist einen USB-Port auf, der für den Datentransfer von Loops von und zu Ihrem Computer benutzt wird. Wir empfehlen, nur Computer mit den Betriebssystemen Windows® XP und Mac® OS X an den JamMan anzuschließen. Wenn der JamMan an Ihren Computer angeschlossen ist, und eine CompactFlash™ Karte eingesteckt ist, wird er als Wechsellaufwerk in Ihrem System angezeigt. Die dem JamMan beiliegende Speicherkarte erscheint als Laufwerk "JAMMAN". Andere Karten werden nicht unbedingt mit dieser Bezeichnung angezeigt.

Wenn Sie auf dieses neue Laufwerk doppelklicken, wird ein JAMMAN Verzeichnis/Ordner angezeigt. In dem Verzeichnis JAMMAN befinden sich alle Loop-Phrasen Unterverzeichnisse mit den Bezeichnungen LOOP01 bis LOOP99, je nach dem welcher Speicherplatz aufgenommene Phrasen hat. Nur Loop-Speicherplätze mit aufgenommenen Phrasen weisen verfügbare Verzeichnisse auf. Jedes LOOPXX Verzeichnis enthält zwei Dateien, eine LOOP. WAV Datei, die die eigentlichen aufgenommenen Daten enthält und eine LOOP. XML Datei mit den Setup-Informationen. Es ist wichtig, dass diese Dateien nie getrennt werden, da die .XML Datei wichtige Informationen dazu enthält, wie der JamMan die LOOP.WAV Datei behandelt und welche Attribute mit ihr gespeichert wurden. Sie können die LOOPXX Verzeichnisse frei zwischen dem JamMan und dem Computer verschieben, genau wie Sie das mit anderen Dateien tun würden. Stellen Sie dabei nur sicher, dass Sie das gesamte LOOPXX Verzeichnis und nicht die darin enthaltenen individuellen Dateien verschieben.

Dateien zwischen Ihrem Computer und dem JamMan® Windows XP

- 1. Beenden Sie alle Wiedergaben, Aufnahmen, Überlagerungen auf dem JamMan.
- 2. Schließen Sie ein **USB**-Kabel von Ihrem Computer an den USB-Anschluss auf der Rückseite des JamMan an. Auf dem JamMan **DISPLAY** erscheint EF, was anzeigt, dass er nun als Lesegerät der CompactFlash fungiert.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol Mein Computer auf dem Desktop Ihres Computers. Es sollte ein neues Wechsellaufwerk namens JAMMAN angezeigt werden.
- 4. Doppelklicken Sie auf das JAMMAN Laufwerk. Sie werden nun alle Loop-Verzeichnisse sehen, die aufgenommen wurden.

USB-Datentransfer

- 5. Um sie von der Speicherkarte auf Ihren Computer zu verschieben, ziehen Sie sie entweder auf den Desktop Ihres Computers oder markieren Sie die Verzeichnisse, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie Bearbeiten>Kopieren.
- Öffnen Sie ein anderes Verzeichnis auf Ihrem Computer und wählen Sie Bearbeiten>Einfügen. Die kopierten Loop-Verzeichnisse werden nun an diese Stelle eingefügt.
- Doppelklicken Sie auf das JAMMAN Laufwerk und wählen Sie Eject, bevor Sie die CompactFlashTM Karte entfernen oder das USB-Kabel herausziehen.

Um Loop-Verzeichnisse von Ihrem Computer zu verschieben, gehen Sie auf die gleiche Art und Weise vor. Wählen Sie das Loop-Verzeichnis auf Ihrem Computer und schieben Sie es in das JAMMAN Verzeichnis, indem Sie es ziehen oder die Kopieren/Einfügen Befehle anwenden.

Mac OS X

- 1. Beenden Sie alle Wiedergaben, Aufnahmen, Überlagerungen auf dem JamMan®.
- 2. Schließen Sie ein **USB**-Kabel von Ihrem Computer an den USB-Anschluss auf der Rückseite des JamMan an. Auf dem JamMan **DISPLAY** erscheint \mathcal{LF} , was anzeigt, dass er nun als Lesegerät der CompactFlashTM fungiert.
- Auf dem Desktop Ihres Computers erscheint ein neues Wechsellaufwerk mit der Bezeichnung JAMMAN.
- Doppelklicken Sie auf das JAMMAN Laufwerk. Sie werden nun alle Loop-Ordner sehen, die aufgenommen wurden.
- 5. Um sie von der Speicherkarte auf Ihren Computer zu verschieben, ziehen Sie sie entweder auf den Desktop Ihres Computers oder markieren Sie den/die Ordner, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie Datei>Bear beiten>Kopieren.
- Öffnen Sie einen anderen Ordner auf Ihrem Computer und wählen Sie Datei>Bearbeiten>Einfügen. Die kopierten Loop-Ordner werden nun an dieser Stelle eingefügt.
- Wählen Sie Eject, um das JAMMAN Laufwerk auszuwerfen, bevor Sie die CompactFlash Karte entfernen oder das USB-Kabel herausziehen.

Um Loop-Ordner von Ihrem Computer zu verschieben, gehen Sie auf die gleiche Art und Weise vor. Wählen Sie den Loop-Ordner auf Ihrem Computer und schieben Sie ihn in das JAMMAN Verzeichnis, indem Sie es ziehen oder die Kopieren/Einfügen Befehle anwenden.

Phrasen löschen

Der JamMan® hat 99 Speicherplätze. Manchmal möchten Sie eventuell den Inhalt eines Speicherplatzes zu löschen, damit er wieder benutzt werden kann. Um einen Loop von einem Speicherplatz zu löschen, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Drücken Sie die Taste. Sie leuchtet nun auf.
- 2. Drücken Sie die Taste (Löschen). Diese Taste blinkt nun und wartet auf eine Bestätigung der Löschung. (Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt **EXIT**, um den Löschvorgang abzubrechen).
- 3. Wenn Sie den gesamten Inhalt dieses Speicherplatzes löschen und ihn in seinen Standardzustand zurücksetzen möchten, drücken und halten Sie die DELEE -Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Auf dem DISPLAY erscheint nun ,dE', was anzeigt, dass der Löschvorgang vervollständigt ist.

WARNUNG: Das Löschen eines Speicherplatzes ist nicht umkehrbar und löscht alle aufgenommenen Informationen, die hier abgelegt waren. Benutzen Sie die Löschfunktion mit Vorsicht.

Alle Loops löschen / CompactFlash™ Karte formatieren

Mit dem JamMan® können Speicherkarten auf zwei Arten gelöscht werden: Erase Loops (Loops löschen) und Format Card (Karte formatieren). Mit der Erase Loops-Funktion werden nur die JamMan Loop-Daten gelöscht. Alle anderen Daten und Dateien auf der Karte bleiben unberührt. Die Format Card-Funktion löscht alle Daten und Dateien auf der CompactFlash™ Karte. Um eines dieser Verfahren anzuwenden, befolgen Sie diese Schritte:

Loops löschen

- 1. Drücken und halten Sie die SHIFT -, STORE- und DISPLAY erscheint "EL" (Erase Loops) und die DELESE -Taste blinkt.
- 2. Drücken Sie die DELETE -Taste (Löschen). Auf dem DISPLAY erscheint ,E 7' (Erase Loops?) und die DELETE -Taste blinkt weiter. Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die EXIT-Taste.
- 3. Um alle Loop-Daten zu löschen, drücken und halten Sie die DELESS Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Die CARD BUSY-LED neben dem Display blinkt und zeigt damit an, dass die Karte Daten löscht.

CompactFlash Karte formatieren

- 1. Drücken und halten Sie die SHIFT -, STORE- und DISPLAY erscheint "EL" (Erase Loops) und die DELESE -Taste blinkt.
- 2. Drehen Sie den **SELECT**-Drehknopf bis ,F []' (Format) im **DISPLAY** erscheint.
- 3. Drücken Sie die DELETE -Taste (Löschen). ,F 7' (Format?) erscheint nun im DISPLAY (die DELETE -Taste blinkt weiter). Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die EXIT-Taste.
- 4. Um die Formatierung der Karte zu initiieren, drücken und halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Die CARD BUSY-LED neben dem DISPLAY blinkt und zeigt damit an, dass die Karte formatiert wird.

HINWEIS: Wenn Sie eine andere CompactFlash Karte benutzen als die, die mitgeliefert wurde, empfehlen wir, dass Sie sie mit der oben genannten Prozedur formatieren, bevor Sie sie in den JamMan einsetzen.

Alle Loops löschen / CompactFlash™ Karte formatieren

Unformatierte Karten

Wenn eine Karte mit ungültigem Format in den JamMan eingesetzt wird, erkennt der JamMan sie nicht und im **DISPLAY** erscheint "nF". Die Karte muss formatiert werden, damit der JamMan sie benutzen kann. Um die Karte zu formatieren, befolgen Sie diese Schritte:


- 1. Während im **DISPLAY**, ¬F' erscheint, beginnt die **DELETE** Taste zu blinken, und fordert zur Bestätigung der Formatierung auf.
- 2. Drücken Sie die blinkende **DELEE** -Taste. Auf dem **DISPLAY** erscheint ,F 7' und die **DELEE** -Taste blinkt weiter. Um den Löschvorgang abzubrechen, können Sie die **EXIT**-Taste drücken.
- 3. Um die Formatierung der Karte zu initiieren, drücken und halten Sie die **DELEE** Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Die **CARD BUSY**-LED neben dem **DISPLAY** blinkt und zeigt damit an, dass die Karte formatiert wird.

Wenn der Vorgang beendet is, erscheint im Display eine , !', die INST/MIC-LED leuchtet neben der RECORD MODE-Taste auf und die Karte ist nun aufnahmebereit.

WARNUNG: Mit diesem Vorgang werden alle Daten permanent von der CompactFlashTM Karte gelöscht. Benutzen Sie sie mit Vorsicht.

HINWEIS: Beim Versand des JamMan ab Werk ist die CompactFlash Karte mit einer Sicherheitshalterung fixiert. Um die Sicherheitshalterung zu entfernen, schrauben Sie die Mutter des Fußschalter-Eingangs mit einem 12mm Schlüssel ab. Schrauben Sie die Mutter nach Entfernung der Sicherheitshalterung wieder auf den Fußschalter-Eingang.

Optionaler FS3X-Fußschalter



Mit dem optionalen FS3X-Fußschalter können Sie handfrei einzelne Loops auswählen und die Auto Record-Funktion aktivieren.

Mode-Schalter

Schaltet die Auto Record-Funktion an und aus.

Down-Schalter

Wählt den nächst niedrigeren Speicherplatz. Drücken und halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um schneller durch die Speicherplätze zu skrollen.

Up-Schalter

Wählt den nächst höheren Speicherplatz. Drücken und halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um schneller durch die Speicherplätze zu skrollen.

Wiedergabe mehrerer Loops mit dem FS3X

Eine weitere großartige Funktion des JamMan® ist die Möglichkeit, verschiedene Loops während der Performance nacheinander über den optionalen FS3X-Fußschalter abzuspielen. So können Sie eine Strophe > Chor > Strophe > Brücken-Sequenz nahtlos abspielen, indem Sie drei verschiedene Loops verwenden.

Um mehrere Loops für eine Strophe > Chor > Strophe > Brücken-Wiedergabe einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Nehmen Sie den Strophen-Loop auf und speichern Sie ihn auf Speicherplatz 1.
- 2. Nehmen Sie den Chor-Loop auf und speichern Sie ihn auf Speicherplatz 2.
- 3. Nehmen Sie den Brücken-Loop auf und speichern Sie ihn auf Speicherplatz 3.

Um diese drei Loops bei einer Performance zu verwenden, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Wählen Sie Loop 1 (Strophen-Loop) und drücken Sie den **REC/PLAY/ OVERDUB**-Fußschalter. Loop 1 wird nun wiedergegeben.
- 2. Um zu Loop 2 (Chor-Loop) zu wechseln, drücken Sie den **UP**-Fußschalter auf dem FS3X **mindestens zwei Sekunden lang bevor der Loop 1 beendet ist.** Sobald Loop 2 ausgewählt ist, erscheint im **DISPLAY** eine blinkende ,**Z**', die anzeigt, dass Loop 2 aufgereiht ist, um zu spielen, sobald Loop 1 beendet ist. Sobald Loop 2 zu spielen beginnt, hört das **DISPLAY** auf zu blinken.
- Um Loop 1 erneut auszuwählen, drücken Sie den DOWN-Fußschalter auf dem FS3X.
- 4. Wenn Loop 1 erneut abgespielt wird, können Sie Loop 3 (Brücken-Loop) wählen, indem Sie den **UP**-Fußschalter zweimal drücken. Im **DISPLAY** wird eine blinkende ,3' angezeigt.

In diesem Beispiel werden die Speicherplätze 1, 2 und 3 benutzt, aber es können alle Speicherplätze für die Wiedergabe mehrerer Loops verwendet werden. (Weitere Informationen über das Speichern von Loops finden Sie auf Seite 22.)

Wenn Sie den **UP**- oder **DOWN**-Schalter auf dem FS3X für weniger als zwei Sekunden vor dem Ende des aktuell spielenden Loops zu drücken, gibt dem JamMan nicht genug Zeit, den nächsten Loop aufzureihen und der aktuelle Loop wird noch einmal abgespielt. Wenn während dieser Art von Performance Überlagerungen aufgenommen wurden, gehen diese verloren, wenn der nächste Loop ausgewählt wird und abzuspielen beginnt. Sie können Loops während der Wiedergabe auch über den **SELECT**-Drehknopf wechseln.

CompactFlash™ Speicherkapazität

Der JamMan® unterstützt CompactFlashTM Karten Typ I von bis zu 2GB Speicherkapazität. Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Speicherkapazität in Minuten für Standard CompactFlash Kartengrößen, basierend auf 44.1 KHz 16 bit Mono-Audiodateien.

Speicherkapazität in MB	Aufnahmedauer in Minuten*
8	1.5
16	3
32	6
64	12
128	24
256	48
512	96
1024	193
2048	387

HINWEIS: Beim Versand des JamMan ab Werk ist die CompactFlash Karte mit einer Sicherheitshalterung fixiert. Um die Sicherheitshalterung zu entfernen, schrauben Sie die Mutter des Fußschalter-Eingangs mit einem 12mm Schlüssel ab. Schrauben Sie die Mutter nach Entfernung der Sicherheitshalterung wieder auf den Fußschalter-Eingang.

^{*}Ungefähre Werte

Spezifikationen

Digital

A/D/A Umwandler: 24-bit Audio Sampling Frequenz: 44,1 kHz

Prozessor: 192 MHz High Performance

USB

Typ: USB 1.1 volle Geschwindigkeit,

unterstützt USB 2.0

Protokoll: Massenspeicher

Anschluss: Typ B

Speicher

 $CompactFlash^{TM}: \qquad \qquad nur \ Halbleiter \ Typ \ I \ (Typ \ II \ Karten \ oder$

IBM/Hitachi Microdrives™ werden

nicht unterstützt

Größe: 8 MB bis 2 GB

Kapazität: 1 Minute pro 5,29 MB, 99 Loops pro Karte

Dateiformat: nur FAT16

Audioformat: Unkomprimierte .wav 44,1 kHz 16 bit Mono

Eingänge/Ausgänge

Instrument/Gitarren-Eingang: 1/4" Unsymmetrisch (Tip-Sleeve)

Eingangs-Impedanz: 1 MOhms Max. Eingangspegel: 11 dBu

Mikrofon-Eingang: XLR Symmetrisch (Innengewinde XLR,

Pin 2 Hot), nicht mit Strom versorgt

Eingangs-Impedanz: 600 Ohm symmetrisch

Max. Eingangspegel: -7,5 dBu

Auxiliary Eingang: 1/8" Stereo (Tip-Ring-Sleeve),

zu Mono gebündelt

Eingangs-Impedanz: 20 kOhms Max. Eingangspegel: 10 dBu

Spezifikationen

Fußschalter: 1/4" Stecker (Tip-Ring-Sleeve) kompatibel

mit optionalem FS3X

Line/Kopfhörer Ausgang: 1/4" Mono (Tip-Ring-Sleeve) Stereo

Kopfhörer kompatibel mit 50 Ohm

Mindestimpedanz, von Monosignal gesteuert

Ausgangsimpedanz: 100 Ohms Max. Ausgangspegel: 10 dBu

Stromanschluss

USA und Kanada: 120 VAC, 60 Hz Adapter: PS0913B - 120 Japan: 100 VAC, 50/60 Hz Adapter: PS0913B - 100 Europa: 230 VAC, 50 Hz Adapter: PS0913B - 230 UK: 240 VAC, 50 Hz Adapter: PS0913B - 240

Eingangsleistung: 9 VAC 1,3 A

Energieverbrauch: 7 Watt

Allgemein

Maße: 6,7" Breite x 5,6" Länge x 2,6" Höhe

(170mm x 142mm x 66mm)

Gewicht: 2,88 lbs (1,3kg)

DigiTech® Ingenieure arbeiten konstant daran, die Qualität unserer Produkte weiter zu verbessern. Daher können die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. DigiTech® 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 Tel: +1 (801) 566-8800

Fax: +1 (801) 566-7005 www.digitech.com

Gedruckt in den USA. JamMan® Bedienungsanleitung 18-0338-A

A Harman International Company

DigiTech® und JamMan® sind eingetragene Warenzeichen von Harman International.

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
Eigentümer, die in keinerlei Verbindung mit DigiTech stehen.

©2005 Harman International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.